

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U700

Quick Manual







Изучите все указания по технике безопасности (входят в комплект поставки).



Данный документ является краткой версией инструкции в целях экономии бумаги. Более подробную информацию о приборе BONECO Вы можете скачать в формате PDF.


www.boneco.com/downloads




BONECO U700




A250 AQUA PRO




Тестер для определения степени жесткости воды



Порошок для удаления известкового налёта «CalcOff» A7417



Краткая инструкция по эксплуатации



Антибактериальный серебряный стержень Ionic Silver Stick® A7017

A250 AQUA PRO ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРИБОРЕ



1



2



3

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ЧИСТКА



АРОМАКОНТЕЙНЕР



BONECO

healthy air




BONECO APP

Воспользуйтесь бесплатным приложением BONECO App с множеством полезных советов относительно вашего прибора BONECO.

Приложение подсказывает о подходящих сроках обслуживания (замена воды, например), что, в свою очередь, положительно сказывается на качестве воздуха в помещении.

Вы получаете возможность:

- Совершать онлайн покупки аксессуаров и приборов от официальных партнеров через приложение
- Получать актуальную информацию о продукции BONECO
- Читать и сохранять инструкции по эксплуатации
- Пользоваться практичным календарем обслуживания
- ... и это еще не все



RU СИМВОЛЫ УКАЗАНИЯ

Кнопки

 Включение и выключение прибора / запуск очистки

 Изменение влажности воздуха

 Автоматический режим

 Включение/выключение нагрева

 Активизация таймера

Символы Указания

 Наполните резервуар водой

 Замените воду в приборе

 Требуется очистка

 47% Фактическая или заданная влажность воздуха

 Автоматический режим

 Нагрев включен

 Таймер включен


CURRENT Значение фактической влажности воздуха

DESIRED Значение заданной влажности воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




220 – 240 В
~ 50 Гц



36 Вт / 170 Вт*




до 600 г/ч*



до 80 м²



макс. 9 л



325×190×360 мм



<25 dB(A)



4,6 кг

* при работе с предварительным нагревом воды

Хранение увлажнителя при длительных перерывах в эксплуатации

Очистите увлажнитель, как описано выше, тщательно высушите его и поместите в упаковку (рекомендуется использовать заводскую упаковку). Храните увлажнитель в сухом отапливаемом помещении при температуре от 18 до 25 град.С.

Утилизация увлажнителя



По окончании срока службы увлажнитель следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Гарантийные обязательства

Сроки гарантийного обслуживания устанавливаются местным представителем фирмы-изготовителя. Все увлажнители проходят тщательный контроль качества. При возникновении неисправности Вы можете обратиться в сервисный центр. Список сервисных центров Вы можете уточнить на сайте www.boneco.ru, в разделе «сервис». Ремонт электроприборов должны производить только специалисты. Непрофессиональный ремонт может привести к возникновению серьезной опасности для пользователя. При этом прекращается действие гарантии.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52161.2.98-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2- 2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Правовая информация

Данное устройство соответствует европейским стандартам и нормам следующих руководств:

- 2006/95/EG в отношении электрической безопасности
- 2004/108/EG: в отношении электромагнитной совместимости
- 2011/65/EU в отношении запрета на использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- 2002/96/EG: об утилизации электрического и электронного оборудования

В данный документ могут быть внесены изменения. Содержание данного руководства по эксплуатации защищено авторским правом.

BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of PLASTON AG, Switzerland